

## DucoSlide set d'installation (G0013108)

### PHASE 1:

Contrôle mécanique, vérifier que les panneaux ne croiser pas un obstruction ni au-dessus du rail et ni au-dessous

### PHASE 2:

Placez les panneaux au milieu du système, ensuite vous activez le moteur

ATTENTION: respecter les codes de couleurs

Le processus d'initiation fait bouger les panneaux aller-retour : 12 cm aller, 1 sec. repos, 12 cm retour

### PHASE 3:

Bouton single: poussez 15 secondes sur le commande blanc, les panneaux bougent lentement

Bouton double: poussez 1 seconde sur le commande blanc, les panneaux bougent lentement

### PHASE 4:

Les panneaux bougent aller-retour dans sur leur vitesse maximale

### PHASE 5:

Le moteur détermine la distance d'arrêt

### PHASE 6:

Confirmation du fin d'initiation. Les panneaux vont aller-retour lentement dans le patron suivant:

12 cm aller, 1 sec. repos, 6 cm retour, 1 sec. repos, 6 cm retour.

### PHASE 7:

Le moteur est installé et prêt à utiliser. En cliquant sur le bouton vert et/ou blanc c'est possible de bouger les panneaux.

### PHASE 8:

Déconnecter le set d'installation. Pour plus d'information, consultez l'instruction d'installation.