

STAP 1:

Mechanische controle, controleer of de panelen geen obstructie tegenkomen zowel langs de onder- en bovenrail.

STAP 2:

Plaats de luiken in het midden van het systeem, vervolgens schakel je de motor aan.

LET OP: kleurcode respecteren

De initiatieprocedure laat de luiken heen en weer bewegen, 12cm heen, 1 sec.rust, 12 cm terug.

STAP 3:

Enkele knop bediening : druk 15 seconden op witte commando, luiken bewegen traag

Dubbele knop bediening : druk 1 seconde op witte commando. luiken bewegen traag

STAP 4:

Luiken gaan heen en weer op hun volle snelheid

STAP 5:

Motor bepaalt de remafstand

STAP 6:

Bevestiging einde initiatie. de panelen gaan kort heen en weer bewegen in volgend patroon:

12 cm heen, 1sec. rust, 6 cm terug, 1 sec. rust, 6cm terug.

STAP 7:

Deze motor is ingeleerd en klaar voor gebruik. Door te drukken op de groene en/of witte kun je de luiken bewegen

STAP 8:

Koppel inleermodule los. Voor meer info, raadpleeg de plaatsing instructie