

Inregelprocedure Atlas - motoren

Deze motoren worden ingeregeld via een platte schroevendraaier.

De motor aansluiten en daarna de eindpunten afstellen.

Deze types motoren worden soms gebruikt bij kleinere kozijnafmetingen.

Men kan de motor onder spanning zetten met de Duco - instelset, maar niet inregelen!

Bij deze types motoren zijn geen tussenposities mogelijk.

Algemene conclusie mbt inregelen DucoTwin 50/120 'ZR' of DucoScreen Top 120:

- ❖ Beide knoppen indrukken met de schroevendraaier
- ❖ De knoppen blijven ingedrukt zitten in de motor
- ❖ Ga naar het gewenste bovenste eindpunt met de schakelaar
- ❖ De bovenste knop eruit drukken bij het gewenste bovenste eindpunt
- ❖ Ga naar het gewenst onderste eindpunt met de schakelaar
- ❖ De onderste knop eruit drukken bij het gewenste onderste eindpunt

