

00.00.00 Ventilation à la demande Intelli Air Valve 125 Humidité

n° de série 1

Description :

Intelli Air Valve 125 Humidité, clapet de réglage électro-mécanique contrôlée avec capteur d'humidité intégré (humidité relative (HR)). Enveloppe comprise.

Fonctionnement :

Communication sans fil via protocole RF avec d'autres composants de commande et, le cas échéant, des aérateurs à commande électronique dans le réseau **Duco**.

Communication câblée via protocole **Duco** avec l'**Unité IQ Duco**.

Système de ventilation central / avec détermination automatique des zones en fonction de la qualité de l'air. Assure la régulation d'ambiance / centrale dans l'habitation.

Une éventuelle commande manuelle à l'aide d'une commande **Duco** est également possible. (via RF)

L'humidité relative de l'air est mesurée et le clapet est commandé par zone d'extraction (salle de bains ou buanderie).

Matériau :

Plastique : ABS et antichoc. Ne déteint pas et résiste aux intempéries.

Exécution :

Coloris : Blanc.

Spécifications techniques

Tension d'alimentation (VCC) : 24 VCC via alimentation externe.

Plage de mesure : Humidité de l'air (0 – 100 %).

États de commutation (nombre) : 100.
Fermé (0 %).
État automatique (10 – 100 %).

Puissance absorbée (W) :
Puissance de crête (W) : 7,0 (RF + câblé).
Puissance en veille (W) : 0,4 (RF + câblé).

Dimensions (l x h x p) (mm) :
Enveloppe (l x h x p) (mm) : 192 x 150 x 138.
Intelli Air Valve (l x h x p) (mm) : 141 x 167 x 46,5.

Poids (g) :
Enveloppe: 268.
Intelli Air Valve: 220.

Débit (m³/h) : Réglage manuel jusqu'à 150.

Application :

Pose :

Intégration dans support de clapet prévu entre deux canaux (avec diamètre de canal de 125 mm).

Peut être utilisé en combinaison avec un ventilateur de toiture commandé par pression ou 0-10 V / PWM en combinaison avec **Unité IQ**.

Raccordement sur le canal d'extraction pour le local concerné.

Installation de ventilation mécanique :

Utilisée en standard dans les systèmes de ventilation **Duco** suivants :

Duco Reno System (régulation de l'extraction).

Duco Comfort Plus System (régulation de l'extraction).

DucoTronic (Plus) System (régulation de l'arrivée et de l'extraction).

Montage :

Méthode de montage : Pousser dans l'enveloppe prévue.

Pose : Par un installateur agréé.

Type de raccordement : Consultez votre concessionnaire régional ou le département projets de **Duco** « **Ventilation & Sun Control** » pour une assistance commerciale et technique (instructions de montage et de placement).