

Installation de ventilation mécanique :

Applicable dans les systèmes de ventilation **Duco** suivants :

Duco Reno System (régulation de l'extraction).

Duco Comfort Plus System (régulation de l'extraction).

DucoTronic (Plus) System (régulation de l'arrivée et de l'extraction).

Montage :

Méthode de montage : Pousser dans l'enveloppe prévue.

Pose : Par un installateur agréé.

Type de raccordement : Consultez votre concessionnaire régional ou le département projets de **Duco** « **Ventilation & Sun Control** » pour une assistance commerciale et technique (instructions de montage et de placement).