Installatiehandleiding





L2003340 (Revisie D | 03.04.2025)





nl )

#### Inhoudstafel

01 Inleiding	3
02 Voorschriften en veiligheidsinstructies	4
03 Plaatsing	5
03.A Positie	5
03.B Bevestiging	5
03.C Aansluiting luchtkanalen	6
04 Communicatie	7
04.A Aansluiting & knoppen	7
05 Extra sturingsmogelijkheid	9
05.A 3-standenschakelaar via Perilex	9
05.B CO <sub>2</sub> Boxsensor	9
06 Elektronische installatie	.11
06.A Instellingen wijzigen	. 11
06.B Installer / User mode	. 11
06.C Led-indicaties	. 11
06.D Componenten aanmelden	. 12
06.E Componenten verwijderen/vervangen	. 13
06.F Tips	. 13
07 Inregeling luchthoeveelheid	.14
07.A Inregelprocedure DucoBox Reno	.14
07.B Optie: montage bediening op de DucoBox	. 16
07.C Controle	. 17
08 Onderhoud & service	.18
09 Garantie	. 19
10 Wetgeving	. 19

Originele instructies

Voor informatie wat betreft garantie, onderhoud, technische gegevens, enzovoort, zie www.duco.eu. Installatie, aansluiting, onderhoud en herstellingen dienen door een erkend installateur te gebeuren. De elektronische onderdelen van dit product kunnen onder spanning staan. Vermijd contact met water.



Vero DUCO - Handelsstraat 19 - 8630 Veurne - Belgium tel +32 58 33 00 33 - info@duco.eu - www.duco.eu

# 01 Inleiding

De DucoBox Reno, de meest compacte ventilatie-unit van Europa, vervult twee functies binnen een DUCO Vraaggestuurd Natuurlijk Ventilatiesysteem.

Enerzijds is het de controller, oftewel het brein van het systeem. Deze ontvangt en interpreteert signalen van de componenten (metingen via sensor of manuele input) en stuurt op basis hiervan het ventilatiesysteem aan.

Anderzijds is het de afzuigventilator die vervuilde lucht, met te hoge CO<sub>2</sub> of vochtigheidsgehaltes, afvoert.

 $CO_2$  gehaltes worden gemeten via optionele  $CO_2$ -sensoren; het vochtigheidsgehalte wordt gemeten via een standaard in de box zelf geïntegreerde RH-sensor.

DUCO raadt af de DucoBox (via kanaal of rechtstreeks) op een afzuigkap aan te sluiten, ongeacht het type. Veelal zorgt dit voor overmatige vervuiling van de DucoBox, wat de werking beïnvloedt, of voor een directere invloed op het debiet.



Figuur 1: met standaard geïntegreerde RH-sensor

# **02** Voorschriften en veiligheidsinstructies

De installateur is aansprakelijk voor de installatie en de ingebruikname van de unit.
 Installeer dit product niet in ruimtes waar de volgende zaken aanwezig zijn of zich kunnen voordoen:

 Overdadig vettige atmosfeer.
 Corrosieve of ontvlambare gassen, vloeistoffen of dampen.
 Kamerluchttemperatuur boven de 40°C of lager dan -5°C.
 Relatieve vochtigheid hoger dan 90% of buiten.
 Obstakels die de toegang of het verwijderen van de ventilatoreenheid verhinderen.
 Bochten in de leidingen vlak voor de ventilatoreenheid.
 De DucoBox Reno mag niet aangesloten worden op een (motorloze) afzuigkap of droogautomaat.

Zorg ervoor dat de elektrische voeding overeenstemt met 230V, één per mono fase met aarding, 50/60Hz, wisselstroomsysteem. Het apparaat moet aangesloten worden op een gezekerde wandcontactdoos. Bevestig de unit bij voorkeur in een gesloten ruimte. De ventilatoreenheid kan enkel gebruikt worden met de gepaste DUC0 accessoires en bediening(en). De installateur dient ervoor te zorgen dat de ventilatoreenheid minstens op 3m afstand geplaatst wordt van een schoorsteenpijp. De eenheid mag niet gebruikt worden op plaatsen waar hij mogelijk onderworpen kan zijn aan waterstralen. Bepaalde situaties kunnen vereisen dat akoestisch dempend materiaal dient te worden gebruikt. Controleer of het toestel volledig en onbeschadigd is wanneer je het uit de verpakking haalt. Wanneer je daaraan twijfelt, neem dan contact op met (het) DUC0 (verdeelpunt). Ga voorzichtig met elektrische apparaten om.

- Raak het toestel nooit aan met natte handen.
- Raak het apparaat nooit aan wanneer je blootvoets bent.

Gebruik het toestel niet in aanwezigheid van brandbare of vluchtige substanties zoals alcohol, insecticiden, benzine, etc. Verzeker je ervan dat het elektrisch systeem waar het toestel op wordt aangesloten, voldoet aan de gestelde voorwaarden. Stel het toestel niet bloot aan weersomstandigheden. Plaats geen objecten op het toestel. Gebruik het toestel niet om waterkokers, verwarmingsinstallaties, etc. af te zuigen. Zorg ervoor dat het toestel afvoert in een enkel geschikt afvoerkanaal dat hiervoor aangelegd is en dat afvoert naar buiten. Zorg ervoor dat het elektrisch circuit niet beschadigd wordt. Neem bij de installatie van het apparaat steeds de veiligheidsvoorschriften in de handleiding in acht. Bij niet opvolging van deze veiligheidsvoorschriften, waarschuwingen, opmerkingen en instructies kan dit leiden tot schade aan de DucoBox Reno of tot persoonlijk letsel en hiervoor kan DUCO NV niet verantwoordelijk gesteld worden. De installatie van de DucoBox Reno dient uitgevoerd te worden in overeenstemming met de algemene en plaatselijk geldende bouw-, veiligheids- en installatievoorschriften van gemeente en andere instanties. Alleen een erkende installateur mag de DucoBox Reno installeren, aansluiten en in bedrijf stellen, zoals in deze handleiding staat omschreven. Bewaar de handleiding in de buurt van je toestel. Instructies voor het onderhoud dienen nauwgezet opgevolgd te worden om schade en/of slijtage te voorkomen. Het is aanbevolen een onderhoudscontract af te sluiten zodat het toestel regelmatig gecontroleerd en gereinigd wordt. Het apparaat moet aanrakingsveilig gemonteerd worden.

Dit houdt o.a. in dat onder normale bedrijfsomstandigheden niemand bij bewegende of spanning voerende delen van de ventilator kan komen zonder daar een bewuste handeling voor te doen, zoals:

- Demonteren van het deksel.
- Het uitnemen van de motormodule van de ventilator na het wegnemen van het deksel.
- Het loskoppelen van een kanaal of regelklep aan de aansluitmonden tijdens een normaal regime.

Met de hand aanraken van de ventilator mag niet mogelijk zijn. Daarom dient steeds een kanaalwerk aangesloten te worden op de DucoBox Reno alvorens deze in bedrijf te stellen. Daarom moet er kanaalwerk van minimaal 900 mm op het toestel worden aangesloten. De DucoBox Reno voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan elektrische apparaten. Zorg er steeds voor dat voor de aanvang van werkzaamheden het apparaat spanningsloos is door het voedingssnoer uit de wandcontactdoos te halen of door het uitschakelen van de zekering. (Meet na of dit daadwerkelijk gebeurd is!) Gebruik passend / geschikt gereedschap voor het uitvoeren van werkzaamheden. Gebruik het apparaat alleen voor toepassingen waarvoor het apparaat ontworpen is, zoals in deze handleiding vermeld. De ventilatie-eenheid dient permanent te functioneren, dit wil zeggen dat de DucoBox Reno nooit uitgeschakeld mag worden (wettelijke verplichting). De elektronische onderdelen van de ventilatie-unit kunnen onder elektrische spanning staan. Contacteer bij een defect een professionele installateur en laat reparaties enkel uitvoeren door deskundig personeel. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring of kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies met betrekking tot gebruik van het apparaat kregen door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de dienst na verkoop of personen met vergelijkbare kwalificaties, om gevaar te voorkomen. De gebruiker is verantwoordelijk voor een veilige verwijdering van de ventilatie-unit aan het eind van de levensduur, dit volgens de plaatselijk geldende wetten of verordeningen. Je kan het toestel ook bij een inzamelpunt voor gebruikte elektrische toestellen inleveren. Het toestel is alleen geschikt voor woningbouw en niet voor industrieel gebruik, zoals zwembaden en sauna's. Neem bij het omgaan met elektronica altijd ESD1-remmende maatregelen, zoals het dragen van een geaarde polsband. Modificatie van het toestel of in dit document vermelde specificaties is niet toegestaan. Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Raadpleeg steeds de installateur van je verbrandingstoestel om na te gaan of er geen gevaar is voor het binnendringen van rookgassen in de woning. Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat je het apparaat aansluit. Je vindt het typeplaatje binnen in de box.

# 03 Plaatsing

# 03.A Positie



Figuur 2: Tegen een wand kan je de Box in elke mogelijke richting plaatsen.

Figuur 3: Je kan de box verticaal of horizontaal monteren.

Indien je de DucoBox Reno in een vochtige ruimte met een wateraansluiting plaatst, vermijd dan hem op de vloer te plaatsen.



Figuur 4: Bevestiging: pas het bevestigingsmateriaal aan de ondergrond aan

# 03.C Aansluiting luchtkanalen

Beperk de weerstand. Bij uitmonding in een verzamelkanaal dient een terugslagklep voorzien te worden.

Houd bij de plaatsing van de DucoBox ook rekening met de bijgesloten 10 niet te missen tips. Het vermijden van overmatig bochtenwerk, dan vooral hoeken van gelijk aan of meer dan 90°, en het navolgen van de diameterrichtlijnen van de kanalen, zorgen ervoor dat de ventilatiebox zijn werk naar behoren kan doen. Indien hier geen rekening mee gehouden wordt, kan dat leiden tot een zeer energie-intensieve, onderhoudsintensieve installatie die frequent geluidsoverlast met zich meebrengt.



# 04 Communicatie

# 04.A Aansluiting & knoppen



Figuur 5: Verwijder het afdekplaatje van het deksel met een schroevendraaier om toegang te krijgen tot de inregelknoppen.

Figuur 6: Nu heb je toegang tot de inregelknoppen.



Figuur 7: De printplaat bevindt zich onder het deksel.



Figuur 8: Aansluitingen en knoppen op de printplaat van de DucoBox Reno

L2003340 Installatiehandleiding DucoBox Reno (Revisie D | 03.04.2025) 7

### Draadloze communicatie

De DucoBox Reno kan via een draadloze (RF) verbinding communiceren met DUCO componenten.



Figuur 9: Communicatie via RF

RF-componenten hebben een maximaal bereik van 350 meter in vrij veld. In een gebouw zal deze afstand door obstakels veel kleiner zijn. Houd daarom rekening met objecten zoals muren, beton en metaal. Alle componenten (uitgezonderd de batterijgevoede) doen ook dienst als repeater. Signalen van componenten die geen (sterke) verbinding met de controller kunnen maken, worden automatisch via maximaal één ander, niet-batterijgevoed component (= hop) doorgestuurd. Raadpleeg het informatieblad RF communicatie (L8000001) op www.duco.eu voor meer info.

DUC0 RF	
Voeding	230 VAC
Bekabeling	1,5 mmm2
Frequentie	868 Mhz
Maximum afstand	350 m in vrij veld (kleiner door obstakels)
Maximum componenten	Tot 25 draadloze componenten in één systeem

# **05** Extra sturingsmogelijkheid

laagstand

# 05.A **3-standenschakelaar<sup>2</sup> via Perilex**

De laatste handeling op eender welke bedieningsschakelaar is steeds leidend. De ventilatiestand op de 3-standenschakelaar kan dus overruled worden door een andere bedieningsschakelaar, zodat een foute ventilatiestand zichtbaar is op de 3-standenschakelaar.

middenstand

Raadpleeg de handleiding bij de DUCO Perilex stekker voor meer info.



Figuur 10: Perilex-schakelaar

### 05.B CO, Boxsensor

Een CO<sub>2</sub> Boxsensor kan geïntegreerd worden in een aansluitmond van de DucoBox Reno en zorgen voor meting in een luchtkanaal. Een DucoBox Reno kan **maximaal één CO<sub>2</sub> Boxsensor** bevatten.



hoogstand

### Videoinstructies www.duco.tv

#### CO<sub>2</sub> BOXSENSOR MONTEREN + AANSLUITEN

- 1. Maak de DucoBox Reno stroomloos en verwijder het deksel van de DucoBox Reno. Verwijder hiertoe eerst de schroef die zich achter het afdekplaatje bevindt. (Figuur 11: Verwijder het afdekplaatje en schroef het deksel los).
- 2. Maak de motorplaat los door de 4 klemmen los te klikken. Schuif hiervoor een platte schroevendraaier achter de klem en kantel deze een stukje (ca 5mm) naar achter zodat de klem uit de opening in de behuizing loskomt (zie Figuur 11: behuizing openen en Figuur 12: motorplaat verwijderen).
- Maak de CO<sub>2</sub> Boxsensor via de buitenkant vast in de gewenste aansluitmond door deze vast te klikken op de ribbe die het dichtst bij de motorplaat zit (Figuur 13: CO<sub>2</sub>-Boxsensor in aansluitmond vastklikken). Maak hiervoor een kantelende beweging door eerst de onderste en daarna de bovenste klem vast te maken.
- 4. Haal de kabel van de CO<sub>2</sub> Boxsensor door de opening aan de binnenkant van de behuizing ter hoogte van de betreffende aansluitmond. Haal vervolgens de kabel van de CO<sub>2</sub> Boxsensor door de betreffende opening (gemarkeerd met 'sensor cable') van de motorplaat volgens het schema hieronder weergeven in Figuur 14: vier mogelijkheden voor bekabeling van maximaal 1 CO<sub>2</sub> Boxsensor naar printplaat.
- 5. Maak de motorplaat vast aan de behuizing. De motorplaat zit vast wanneer de 4 klemmen in de behuizing vastgeklikt zijn. Zorg dat de trekbeveiliging van de voedingskabel in de hiervoor voorziene opening ingeschoven zit. De voedingskabel kan aan de buitenkant van de behuizing vastgemaakt worden door gebruik te maken van de kabelklemmen.

6. Verbind de CO<sub>2</sub> Boxsensor met de connector (CO<sub>2</sub>) op de printplaat van de DucoBox Reno (03.A).

 Monteer het deksel correct op de unit. Zorg dat de inkeping in het deksel over de opening van de voedingskabel komt (Figuur 15: Let op de uitsparing in het deksel). Schroef het deksel terug vast en sluit af met het afdekplaatje.

2

nL





Figuur 13: motorplaat verwijderen



Figuur 15: vier mogelijkheden voor bekabeling van maximaal één CO<sub>2</sub> Boxsensor naar printplaat



Figuur 12: motorplaat losmaken



Figuur 14: CO<sub>2</sub>-Boxsensor in aansluitmond vastklikken



Figuur 16: Let op de uitsparing in het deksel

# **06** Elektronische installatie

# 06.A Instellingen wijzigen

De meeste fabrieksinstellingen van het netwerk en de componenten zullen reeds voldoen, maar afhankelijk van de situatie kan het gewenst zijn om enkele parameters te wijzigen, bijvoorbeeld het CO<sub>2</sub>-setpoint. Dit kan via de DUCO Network Tool<sup>3</sup>. Met deze gebruiksvriendelijke software kunnen ook problemen in het systeem opgespoord worden. De DUCO Network Tool wordt aan elke installateur bezorgd na het volgen van een gratis opleiding in de DUCO Academy<sup>4</sup>. Raadpleeg onze website of je DUCO-verdeler voor meer info.

# 06.B Installer / User mode

Om componenten aan het netwerk toe te voegen, te verwijderen of te vervangen, dient het systeem in Installer mode gezet te worden. De led op elk component duidt de actieve modus van de component aan (zie tabel bij 05.C in het volgende hoofdstuk).

Installer mode kan geactiveerd worden door de INST knop van de DucoBox Reno in te drukken (zie tekening in hoofdstuk "03.A Aansluiting & knoppen"). Wanneer de led op de controller begint groen te knipperen, is Installer mode actief. Druk nogmaals op INST om terug naar User mode te keren (Led volledig aan of uit). Na 15 minuten inactiviteit keert het systeem automatisch terug naar User mode.

# 06.C Led-indicaties

	ROOD (traag knipperen) Niet in netwerk	<b>ROOD (snel knipperen)</b> Bezig met aanmelden	
	<b>GROEN (traag knipperen)</b> In netwerk	<b>GROEN (snel knipperen)</b> In netwerk, wachtend op geassocieerde componenten	
	<b>GEEL (traag knipperen)</b> Overgangsfase (a.u.b. wachten)	<b>GEEL (aan)</b> Initialisatie (inregeling van het systeem bezig)	
-)	<b>WIT of UIT</b> Normaal		
	BLAUW Visualisatie van component wanneer er wijzigingen doorgevoerd worden via de controller		
	ORANJE Het systeem werkt niet correct omdat de DucoBox niet gekalibreerd is. Start de DucoBox opnieuw op. Volg de richtlijnen in '10 niet te missen tips' indien het probleem zich blijft voordoen.		

# 06.D Componenten aanmelden

Meld nooit meer dan één systeem met RF-componenten tegelijkertijd aan. Indien je dit wel doet, is het mogelijk dat een component in het verkeerde netwerk aangemeld wordt, bv. op de DucoBox van de buren.

#### COMPONENTEN AANMELDEN OP DE DUCOBOX RENO

- 1. Activeer Installer mode door op INST op de DucoBox te tikken. De led zal snel groen knipperen.
- 2. Voeg sturingscomponenten toe door 1x te tikken op het aan te melden component. De led zal even rood en daarna snel groen beginnen knipperen. Herhaal deze stap tot alle resterende componenten in de huidige zone aangemeld zijn. Bij RFcomponenten: start met het dichtste component bij de controller. Als de eerste aanmelding niet lukt, kan eerst een ander component geprobeerd worden, dat dan als hop kan werken voor componenten die geen rechtstreeks RF-verbinding met de DucoBox kunnen maken.
- 3. Wanneer alle componenten aangemeld zijn, kan Installer mode gedeactiveerd worden door op INST op de DucoBox Reno te tikken. De LED's op alle componenten zullen stoppen met knipperen.

#### Voorbeeld aanmeldingsvolgorde



Figuur 17: 🗙 duidt de volgorde aan waarin op een knop van de component gedrukt moet worden

# 06.E Componenten verwijderen/vervangen

Aangemelde componenten verwijderen uit het netwerk of vervangen is enkel mogelijk binnen de 30 minuten nadat de component aangemeld of herstart is. Herstarten kan door deze even spanningsloos te maken. Na de tijdspanne van 30 minuten worden verwijder- en vervangacties genegeerd.

Component verwijderen		Component vervangen
Activeer 'Installer mode' door lang gelijktijdig op 2 diagonale knoppen van een aangemelde bediening te drukken. De led zal		Activeer 'Installer mode' door lang gelijktijdig op 2 diagonale knoppen van een aangemelde bediening te drukken. De led zal snel groen knipperen.
snel groen knipperen. Druk <b>1x lang</b> op een knop van het te verwijderen component om deze	© 5 sec 4	2 Druk <b>2x kort</b> op de knop van het te vervangen component. <b>2x</b>
uit het netwerk te verwijderen. OPGELET: eventuele onderliggende componenten zullen ook uit het netwerk worden verwijderd.	5 sec 3	<ul> <li>3 Druk 1x kort op de knop van het nieuwe component. Deze zal alle instellingen / koppelingen binnen het netwerk overnemen.</li> </ul>
<ul> <li>Deactiveer 'Installer mode' door de 4 knoppen van een aangemelde bediening gelijktijdig in te drukken (of via de handpalm bij een bediening met aanraakknoppen). De led zal wit worden.</li> </ul>		<ul> <li>Deactiveer 'Installer mode' door de 4 knoppen van van een aangemelde bediening gelijktijdig in te drukken (of via de handpalm bij een bediening met aanraakknoppen). De led zal wit worden.</li> </ul>

# 06.F **Tips**

#### Alle componenten uit het netwerk verwijderen (bijvoorbeeld bij problemen):

Activeer Installer mode en druk lang op INST tot de led rood begint te knipperen. De DucoBox zal herstarten (ongeveer 15 seconden) en de led zal stoppen met knipperen.

# **07** Inregeling luchthoeveelheid

Voor een correcte werking van het systeem moet deze ingeregeld worden. Dit zorgt ook voor een zo stil mogelijke en energiezuinige werking. Voor info over het bepalen van de ventilatiedebieten, kijk onder de rubriek Tools op <u>www.duco.eu</u>.

### 07.A Inregelprocedure DucoBox Reno



2

De inregelprocedure moet op een windstille dag gebeuren (max 2 Beaufort: bladeren ritselen, wind voelbaar in gezicht).

#### DucoBox Reno inregelen

Stel alle afvoerventielen in zodat ze overeenkomen met het gewenste debiet volgens onderstaande tabel. Een goede voorinstelling zorgt voor een snelle en correcte inregeling.

Laat bij gebruik van DucoVent Design ventielen steeds de buitenste

	Debiet	DucoVent Design	DucoVent Basic en andere ventielen
1	75m³/h	0	<b>100%</b> open
	50m³/h	0	<b>50%</b> open
	25m³/h	O	<b>25%</b> open



Figuur 18: voorbeeldsituatie voor inregeling

OPEN

Vooraleer de inregelmodus te activeren:

ring zitten voor een akoestische werking.

- Sluit **alle** ramen en deuren.
- Zorg ervoor dat alle kanaalopeningen in de DucoBox volledig dicht zijn en het deksel van de DucoBox gesloten is!
- Vermijd luchtlekkages in de ventilatiekanalen.
- Zet alle toevoerroosters open

Zorg dat het deksel van de DucoBox goed gesloten is. Verwijder het voorplaatje met een schroevendraaier.



Figuur 19: Verwijder het voorplaatje van het deksel met een schroevendraaier om toegang te krijgen tot de inregelknoppen.



Figuur 20: Voorplaatje verwijderen

Zet de DucoBox Reno in inregelmodus door ▲ en ▼ 3 seconden samen in te drukken tot de led naast de INST knop (■) begint te knipperen. De inregelmodus is nu 30 minuten geactiveerd. Er zijn 10 voorgeprogrammeerde kalibratiecurves 4 (zie figuur NA punt 10 van dit hoofdstukje). De led naast 🗖 knippert geel en dit volgens een aantal afhankelijk van de ingestelde regelcurve (van 1 tot 10 keer). Bv. 4 keer knipperen met tussenpauze staat voor regelcurve 4 (R4). Welke inregelstand moet ik kiezen? De led naast het opschrift HIGH licht standaard op; de inregelstand staat op 'HIGH'. Wijzig de gewenste inregelstand door 🔺 en 🔻 kort in te drukken wanneer HIGH de inregelmodus is geactiveerd. De led weergave naast 'HIGH' bepaalt de inregelstand: Inregeling op 'HIGH' Inregeling op 'LOW' Deze methode is standaard en heeft Deze methode biedt een booststand, Knop het laagste verbruik. Aangeraden maar kan gepaard gaan met meer in de meeste woningen. lawaai en een hoger verbruik. 5 Laagstand (10%) Laagstand (14-33%) ¥ Middenstand (50%) Hoogstand (100%)  $\gg$ Hoogstand (100%) Booststand (143-333%) LED INACTIFE (uit) ACTIEF (groen) 'HIGH' De percentages in de tabel geven aan hoeveel procent van het ingeregelde debiet Figuur 21: inregelstand kiezen zal worden afgevoerd. De gekozen inregelstand heeft geen invloed op de werking van de AUTO stand. 6 Kies het kanaal met het hoogste debiet en weerstand. Meet het ventiel en pas het toerental van de DucoBox aan tot het gewenste debiet behaald wordt. Dit kan op twee manieren: • Via de knoppen 🛁 (lager) en 🐸 (hoger) van een aangemelde Ø Bedieningsschakelaar of Ruimtesensor\*. • Via de knoppen 'DOWN' en 'UP' op de DucoBox. \* Afhankelijk van de softwareversie van de Bedieningsschakelaar Meet nu de overige ventielen. Het debiet van deze overige ventielen mag enkel 8 aangepast worden aan de ventielen zelf. 9 Herhaal stappen 🕐 en 🚯 tot op elk ventiel het gewenst debiet behaald werd. 10 Verlaat inregelmodus. Druk daartoe op 'INST' in de DucoBox Reno.



Figuur 22: overzicht kalibratiecurves DucoBox Reno

# 07.B **Optie: montage bediening op de DucoBox**

Om tijdens de oplevering de DucoBox en de bediening samen te houden, wordt de mogelijkheid voorzien om de Bedieningsschakelaar RF/Bat op de DucoBox Reno te monteren.



Figuur 23: Verwijder het voorplaatje van het deksel met een schroevendraaier om toegang te krijgen tot de inregelknoppen.



Figuur 26: Klik de bediening op de voorziene opklikstukken van het plaatje.



Figuur 24: Draai het voorplaatje om zodat de opklikstukken aan de buitenkant zitten.



Figuur 25: Monteer hem terug op de DucoBox.



Figuur 27: gemonteerde bediening

# 07.C Controle

Via de onderstaande stappen kan gecontroleerd worden of de debieten correct werden ingesteld.

Ing	eregeld debiet controleren	
0	Het ingeregelde debiet is afhankelijk van de gekozen inregelstand 'HIGH' of 'LOW'. Druk op <b>對 bij inregeling op 'HIGH'</b> (= standaard) of op <b>對 bij inregeling op 'LOW</b> van een willekeurige bediening om het systeem 15 minuten lang op 100% van het gevraagde debiet te laten draaien.	
2	Meet het debiet op de afvoerventielen.	25
3	Na de controle kan het systeem terug op de gewenste ventilatiestand gezet worden. Als je dit niet doet, zal het systeem na 15 minuten automatisch naar de AUTO stand terugkeren.	

# **08** Onderhoud & service

Raadpleeg de onderhoudsinstructies op <u>www.duco.eu</u> en bekijk de video's op <u>duco.tv</u> voor meer info.

### Bij serviceproblemen als gebruiker

Gelieve contact op te nemen met je installateur. Houd het serienummer van je product bij de hand.

### Bij serviceproblemen als installateur

Gelieve contact op te nemen met je verkoper van DUCO producten. Houd het serienummer van je product bij de hand.



# **09** Garantie

Alle garantievoorwaarden omtrent de DucoBox en de DUCO ventilatiesystemen kun je teruqvinden op de DUCO-website. Klachten dienen schriftelijk door de installateur of het DUCO-verdeelpunt aan DUCO gemeld te worden met duidelijke vermelding van de klacht en het order/factuurnummer waarmee de producten zijn geleverd. Gelieve hiervoor het klachtenregistratieformulier, te vinden op de DUCO-website, en het serienummer in te vullen en te versturen richting service@duco.eu.

### 10 Wetgeving

Productkaart en energy labels zijn te raadplegen en te downloaden via www.duco.eu.

#### Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

CE

Hierbij verklaart DUCO Ventilation & Sun Control dat het type radioapparatuur DucoBox Reno conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: nl.duco.eu/ducobox-reno

Frequentieband	868,3 MHz
Maximaal radiofrequent vermogen	0,4 dBm

Geïnstalleerd door:



L2003340 Document laatst gewijzigd op 03.04.2025 (revisie D)