

68 REGELINSTALLATIES

68.32 REGELAARS

68.32.31-b UNIVERSELE REGELAAR

0. INTELLI AIR VALVE 125 VOCHT

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control' N.V.

Type: Regelklep met geïntegreerde temperatuur- en vochtsensor (relatieve vochtigheid (RH)), inclusief behuizing.

- Draadloze communicatie via RF-protocol met andere onderliggende sturingscomponenten in het Duco-netwerk.

- Bekabelde communicatie via Duco-protocol met IQ-unit.

- Automatisch gezoneerd / centraal ventilatiesysteem op basis van luchtvochtigheid. Zorgt voor de zone - / centrale / ruimteregeling binnen de natte ruimtes in een woning / kantoor / schoolgebouw.

- Eventuele handmatige bediening m.b.v. een Duco - bediening is ook mogelijk (via RF).

- Elektromechanisch aangestuurde klep voorzien van vochtsensor.

Aansluitspanning (VDC) : 24V DC via externe voeding.

Meetgebied: luchtvochtigheid (0 - 100%).

Schakelstanden (aantal): 2 of 100.

- Dicht (0%).

- Automatische stand (10 - 100%).

Opgenomen vermogen (W):

- Piekvermogen (W): 7,0.

- Stand-By vermogen (W): 0,4.

Afmetingen (BxHxD) (mm):

- Behuizing (BxHxD) (mm): 192 x 150 x 138.

- iAV Regelklep (BxHxD) (mm): 141 x 167 x 46,5.

Gewicht (g)

- Behuizing (g): 268.

- iAV Regelklep (g): 220.

Kleur:

- Behuizing: groene behuizing met wit deksel.

- iAV Regelklep: wit.

Toebehoren:

Materiaal: kunststof.

Debiet (m³/h) (3,5 m/s): Maximaal 150, manueel in te regelen.

Regeling:

- Per afvoerzone (natte ruimte) wordt de relatieve vochtigheid gemeten en wordt de klep aangestuurd.

Plaatsing:

- Inbouw in voorziene behuizing tussen twee afvoerkanalen (met kanaaldiameter ø 125 mm, tussenruimte is 78 mm).

- Is toepasbaar in combinatie met een drukgestuurde of 0 - 10 V / PWM-gestuurde dakventilator in combinatie met IQ-unit.

3. MONTAGE REGELINSTRUMENT

Montagewijze: inschuiven in de voorziene behuizing.

Plaatsing: door een erkend installateur.

Aansluitwijze: raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage - en plaatsingsinstructies).

.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE

Standaard van toepassing in volgende Duco-ventilatiesystemen:

- Duco Comfort Plus System (regeling afvoer).

- DucoTronic System (regeling toe- en afvoer).

- DucoTronic Plus System (regeling toe- en afvoer).

INHOUD

| | | |
|-------|-------------------|---|
| 68 | REGELINSTALLATIES | 1 |
| 68.32 | REGELAARS | 1 |