

DucoSlide Installation Set (G0013108)

SCHRITT 1:

Mechanische Prüfung: Überprüfen Sie, ob die Schiebeläden weder an der unteren noch an der oberen Führungsschiene irgendwo behindert werden.

SCHRITT 2:

Setzen Sie die Schiebeläden in der Mitte des Systems, und schalten Sie daraufhin den Antrieb ein.

Bitte beachten: Farbcodierung zu respektieren.

Die Schiebeläden werden hin und her bewegt: 12cm hin, 1 Sekunde still, 12cm zurück.

SCHRITT 3:

Bedienung mit einem Schalter : 15 Sekunden auf weiße Bedienung drücken, Schiebeläden bewegen langsam.

Bedienung mit Doppelschalter : 1 Sekunde auf weiße Bedienung drücken. Schiebeläden bewegen langsam.

SCHRITT 4:

Die Schiebeläden bewegen mit voller Geschwindigkeit hin und her.

SCHRITT 5:

Der Antrieb bestimmt den Bremsweg.

SCHRITT 6:

Bestätigung des Endes der Einstellung. Die Schiebeläden bewegen sich wie folgt kurz hin und her:

12cm hin, 1 Sekunde still, 6cm zurück, 1 Sekunde still, 6cm zurück.

SCHRITT 7:

Dieser Antrieb ist eingestellt worden und gebrauchsfertig. Mit dem grünen bzw. weißen Schalter können die Schiebeläden bedient werden.

SCHRITT 8:

Das Start-up-Gerät abschalten. Für weitere Auskünfte weisen wir auf die Montageanleitung hin.