


Ontluchtingsproblemen DB ECO

A) Volg de ontluuchtingsinstructies in de installatiehandleiding

09.A Ontluchten van het circuit



Circuit ontluchten	
1	Draai de kraan dicht voor de aansluiting binnenkomend koud technisch water (RET).
2	Draai de ontluuchterdopjes open.
3	Kies via het display INREGELING → WATER CIRCUIT → CIRCUIT VENTING en druk op enter.
4	Zorg tijdens het ontluchten ervoor dat de leidingdruk constant blijft!
5	Draai na 1 minuut de kraan voor aansluiting binnenkomend koud technisch water (RET) weer open.
6	Wacht tot de ontluuchtingsprocedure is afgerond.
7	Herhaal de procedure indien nodig.

B) Ontluchten via de doorstroom methode (indien aftapkraan aanwezig op de uitgaande aansluiting warm technisch water [Sup] tussen de DB ECO en afsluitkraan [SUP])

- 1 Zet het hydraulisch circuit op de gewenste druk
- 2 Sluit de afsluitkraan na de aftap/vulkraan richting het afgiftesysteem [SUP]
- 3 Open de aftapkraan zodat het water door de DB ECO stroomt om het hydraulisch circuit te verlaten via de aftapkraan tot de druk daalt tot 1.2bar
- 4 Sluit de aftapkraan
- 5 open de afsluitkraan na de aftap/vulkraan richting het afgiftesysteem [SUP]
- 6 Vul het hydraulisch circuit terug tot de gewenste druk is behaald

C) Ontluchten via de doorstroom methode (indien geen aftapkraan aanwezig op de uitgaande aansluiting warm technisch water [Sup] tussen de DB ECO en afsluitkraan [SUP])

- 1 Haal het toestel van de spanning
- 2 Zet het hydraulisch circuit op de gewenste druk
- 3 Sluit beide afsluitkranen [RET] & [SUP]
- 4 Verwijder de voorplaat van de DB ECO
- 5 Maak de flexibel los ter hoogte van de hoogste aansluiting op de condensor
- 6 Open de afsluitkraan [RET] zodat het water door de DB ECO stroomt om het hydraulisch circuit te verlaten tot de druk daalt tot 1.2bar
- 7 Sluit de afsluitkraan [RET]
- 8 Bevestig de flexibel terug ter hoogte van de hoogste aansluiting op de condensor
- 9 Open de afsluitkranen, eerst [RET], daarna [SUP]
- 10 Vul het hydraulisch circuit terug tot de gewenste druk is behaald